Filterwechsel an unseren Strombetriebenen Ionisatoren

Nachdem Sie die Filter am Gerät ausgetauscht haben, muss die Filter-anzeige noch zurückgesetzt werden. Dass heisst der interne Wasser-durchfluss-Zähler muss wieder auf Null gesetzt werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Ionisator Modelle TY und MMP:

1. Das Symbol (SET) für Systemeinstellung 3 Sekunden lang drücken. Es folgt die Sprachansage: „System setup mode“ oder einfach ein zweiter „Ding“-Ton.

2. Das Symbol F1 zweimal drücken und danach das Symbol F2 zweimal drücken.
   Sprach Ansage erfolgt: „1st Filterinitialisation was performed“
   Sprach Ansage erfolgt: „2nd Filterinitialisation was performed“

3. Das Symbol (SET) für Systemeinstellung 3 Sekunden lang drücken. Es folgt die Meldung: „Setup is completed“

4. Wahlmodus für Wasserausfluss ist verfügbar.

Bei allen MMP Turbo Modellen (MMP 7070T oder MMP 9090T) erfolgt das Zurücksetzen der Filteranzeige ohne in den Setup Mode (Schritt 1 und 3 oben weglassen) zu gehen.

Ionisator Modelle Elite (HI-959 – HI-999):

Bei diesen Modellen befinden sich in der Türe zwei Filter-Reset Tasten. Sie gehen wie folgt vor:

1. Zurücksetzen des 1. Filters
   Reset-Taste zweimal kurz nacheinander drücken. Darauf erfolgt die Meldung „Initialization performed“. Auf der LCD Anzeige sollte die Filterverbrauchsanzeige (in %) für den 1. Filter wieder auf Null stehen.

2. Zurücksetzen des 2. Filters
   Reset-Taste zweimal kurz nacheinander drücken. Darauf erfolgt die Meldung „Initialization performed“. Auf der LCD Anzeige sollte die Filterverbrauchsanzeige (in %) für den 2. Filter wieder auf Null stehen.

Ionisator Modell UCE:

Hier sehr einfach. Sie drücken auf F1 oder F2 unten im Display und es erscheint ein Menu [F1 RESET, F2 RESET] darüber. Drücken Sie zweimal kurz nacheinander auf F1 RESET um den Filter 1 zurück zu setzen. Analog Vorgehen bei Filter 2.